



DD60DHI7

## DishDrawer™ Double Integriert

Der DishDrawer™ Double Geschirrspüler ist so entworfen, dass er in bereits bestehende Küchenmöbel passt. Er hat mit konventionellen Geschirrspülern vergleichbare Maße, bietet jedoch den Vorteil zweier unabhängiger Schubladen und somit mehr Komfort und bessere Ergonomie.

---

820–880

H

599

B

571

T

---

## Die DishDrawer™ Technologie

---

### SmartDrive™ Waschmechanismus

Der einzigartige bürstenlose Gleichstrommotor dient gleichzeitig als Wasch- und Abflusspumpe, das bedeutet es gibt weniger bewegliche Teile und eine höhere Zuverlässigkeit. Die Pumpe bringt Wasser in den Spülarm, der sich je nach gewähltem Waschzyklus unterschiedlich schnell dreht, um eine bessere und schonendere Reinigung zu bieten.

---

### Neun Waschoptionen

Alle DishDrawer™ Geschirrspüler besitzen neun Waschprogramme: Vorspülen, Schnell Eco, Schnell, Schonen Eco, Schonen, Normal Eco, Normal, Intensiv Eco, Intensiv. Die verschiedenen Einstellungen machen es möglich im DishDrawer™ Alles von feinem Glas und Kristall bis zu stark verschmutzten Töpfen und Pfannen mit einem Knopfdruck zu spülen. Die primären und sekundären Bedienfelder bieten ein einfaches Interface zur Programmauswahl und mit der „delay start“ Funktion kann der Spülgang gestartet werden sobald es Ihnen gelegen kommt.

---

### Bessere Filterung

Eine der größten Herausforderungen für jeden Geschirrspüler ist ein robustes Filtersystem, das Schmutz entfernt und ein Blockieren verhindert. Zusammen bilden der nierenförmige Filter und die umspritzte Filterplatte einen festen Verschluss, um zu garantieren, dass Schmutz nicht in den Waschmechanismus gelangt und einen Rückstau verursacht. Der Filter ist für einfache und hygienische Reinigung herausnehmbar.

---

### Verstellbares Ablage-System

Der DishDrawer™ Geschirrspüler bietet eine Auswahl flexibler Ablage-Optionen für verschiedene Anforderungen. Der flexible Besteckkorb kann für verschiedene Bestecke angepasst werden und enthält einen separaten Behälter für kleine Gegenstände. Stufenweise verstellbare Zacken erlauben mehr Flexibilität; sie können komplett flach gefaltet werden um eine Ladung Töpfe unterzubringen oder hochgestellt werden um Glaswaren zu tragen. Stufenweise verstellbare Ablagen können normale Teller tragen oder einfach aus dem Weg gefaltet werden; außerdem können hier tiefe Schüsseln gestapelt werden. Weinglashalter stellen sicher, dass kurz- und langstielige Gläser während des ganzen Waschgangs sicher stehen. Zusätzliche Halterungsclips sind ideal um Schneidbretter und Plastikbehälter in Position zu halten.

---

### Sicher

Der DishDrawer™ Geschirrspüler enthält einzigartige Sicherheitsfeatures wie eine Kindersicherung, die sowohl die Schublade am Öffnen hindert als auch die Knöpfe ausschaltet. Zusätzlich besitzt er eine dreistufige Überflutungssicherung: der hochfeste Schlauch hält sehr viel höheren Wasserdruck aus als üblich, eine Überfüllsicherung stellt die Wasserzufuhr ab wenn eine bestimmte Grenze überschritten ist und der Sicherungsschalter aktiviert die Abflusspumpe um überschüssiges Wasser zu entfernen.

---

## Durchfluss-Spender für Waschmittel

---

Der DishDrawer™ Waschmittel-Spender stellt sicher, dass nicht aufgelöstes Waschpulver nicht in die Wanne gelangt. Stattdessen wird es vermischt wenn das Gerät sich mit Wasser füllt. Dies führt nicht nur zu einer verbesserten Reinigungsleistung, sondern reduziert auch die Gefahr empfindliche Teile wie Aluminium, Besteck oder Porzellanbeschichtungen zu beschädigen.

---

## Unabhängige Schubladen

---

Ein unabhängiges, schubladenbasiertes Spülsystem macht einen Teil der Einzigartigkeit des DishDrawer™ Geschirrspülers aus. Die Schubladen gleiten auf Höhe der Arbeitsfläche auf um leichten Zugriff, gute Sicht und bessere Ergonomik zu bieten. In den DishDrawer™ Double Geschirrspülern funktionieren die beiden Schubladen getrennt voneinander, so können verschiedene Waschzyklen gleichzeitig ablaufen um unterschiedliche Beladungen zu spülen. Gläser, Töpfe und Pfannen können zur selben Zeit in unterschiedlichen Schubladen gespült werden.

## Spezifikationen

Zubehör	Inhalt und Beladung	Verbrauch	Bedienung			
Besteckkorb	2	Gedecke pro Schublade	6	Testprogramm	Normal Eco	Steckschloss
Stoßleiste	1	Flexibles Ablagesystem	Energiebewertung (pro Schublade)	A	Piepsen am Ende des Waschzyklus	
Multifunktions-Besteckkasten	4	Umklappbare Zacken	Geräuschpegel	43 dBA	Ein-Knopf-Start	
		Verstellbare Ablagen und Tassenablagen			Energiespar-Option mit um bis zu 12 Stunden verzögertem Start	
		Platz für langstielige Gläser			Klarspüler-Lampe	
		Platz für Teller bis zu	290mm		Anzeige für Fehlermeldungen und Diagnose	
					Verdeckte Bedienfelder mit „Single-Touch“ Programmierung	

Maße	Leistung	Leistungsbedarf	Sicherheit		
Gesamthöhe	820–880 mm	Eingebauter Wasserenthärter	Stromverbrauch	10A	Dreistufiger Überflutungsschutz
Gesamtbreite	599 mm	SmartDrive™ Technologie			
Gesamttiefe	571 mm	Ventilator-unterstütztes Trocknen			
		Leise Bedienung			
		Ergonomisches Design			
		Durchfluss-Spender für Waschmittel			
		Intelligenter Wasserpegelsensor für optimale Leistung			

---

## Waschprogramme

---

Neun Waschprogramme

Waschoption für echte Halb-Beladung

Eco Optionen

Speichern des letzten genutzten Programms

Intensiv

Intensiv Eco

Normal

Normal Eco

Schnell

Schnell Eco

Schonen

Schonen Eco

Vorspülen

---

Für Informationen über Preis, Erhältlichkeit und Lagerbestand dieses Modells wenden Sie sich an Ihren zuständigen Händler. Die Maße und Spezifikationen auf dieser Seite beziehen sich auf das genannte Produkt und Modell. Im Namen ständiger Verbesserungen können sich diese Maße und Spezifikationen jederzeit ändern. Sie sollten deshalb mit Ihrem Händler oder dem Fisher & Paykel Kundencenter abklären, dass diese Seite das zurzeit erhältliche Modell beschreibt.